

LinkWare™ Live の使い方 - プロジェクトの作成と LinkWare PC への結果の転送

LinkWare Live Professional ライセンスを有効にする

To enable a professional license, click **USERS**, select **EDIT** under Actions for the user, then select LinkWare Live Professional in the Assigned Licenses dropdown. Click **SAVE CHANGES** to apply the change.

大規模なジョブのプロジェクトをどのように構造化すべきですか？

認証ジョブが大規模な場合は、同じジョブに対して複数のプロジェクトを作成することができます。

例：10 階建てのビルの各階に Cat 6A および Cat 5e ケーブルが敷設されている。この場合、追跡しやすくするために、それぞれ Cat 6A および Cat 5e のテスト・セットアップを含む 10 個のプロジェクトを作成できます。

プロジェクトにテスト・セットアップとケーブル ID セットを作成する

1. On the **DASHBOARD**, click on a project. If there are no projects, click **New Project** to create one.
2. On the project's page, click **New Test Setup**, select a **Media** type and **Cable Type**, then make selections for **Tests** and the **Test Setup**. To add a custom copper or fiber cable type, click in the **Cable Type** box, type "Custom" in the search field, then select **Custom / Create New Custom Cable Type**. Then enter the **Cable Name** and other settings for the cable.
3. セットアップを保存すると、プロジェクトのページに **Cable Type**（ケーブルの種類）の新しいタブが表示されます。
4. On the cable type's tab, click **New Cable ID Set**, then use the **New Cable ID Set** pane to create a **Sequential** or **Custom ID** set.
5. Ensure the project's **Status** is set to **Active** and the project includes one or more test setups to enable transfer to a unit. If project creation is incomplete leave in **Draft** status.

注記

- ケーブル ID には任意の文字を使用できます。ただし、0~9、A~Z、および a~z の文字だけが連番の対象になります。
- Versiv テスター上でケーブル ID セットを編集する場合、追加できる文字はテスターのキーボードで利用できる文字に限定されます。例えば、ロシアやアジアの文字を追加することはできません。
- 20 を超えるケーブル ID セットを含むプロジェクトは、ソフトウェア・バージョンが 4.3 以降の Versiv テスターにしかダウンロードできません。これより古いバージョンの場合、LinkWare Live との同期に失敗します。
- 設定が異なる同じ名前のプロジェクトがテスターにすでに存在する場合は、設定を上書きすることができます。設定を上書きすると、テスター上のプロジェクトと LinkWare Live 上のプロジェクトを一致させるため、LinkWare Live は設定と ID を必要に応じて追加または削除します。
- 同期は、たとえ LinkWare Live ユーザーがアクティベートされた Professional ライセンスを保有していなくても、Versiv テスターにテスト・セットアップとケーブル ID セットを転送します。

LinkWare Live から LinkWare™ PC に結果を転送する方法は何ですか？

1. LinkWare PC を起動し、LinkWare PC ツールバー上の  をクリックします。
2. LinkWare Live Sign In (LinkWare Live サインイン) ダイアログにフルーク・ネットワークス ID を入力します。
3. LinkWare PC が LinkWare Live に保存されたプロジェクトの一覧を表示します。Select the project to import, then use the **Import** dialogs to select records and a location for the records in LinkWare PC.

フルーク・ネットワークスについて

フルーク・ネットワークスは、優れた認証/トラブルシューティング/インストレーション・ツールを提供する世界大手企業です。当社の製品は、重要なネットワーク・ケーブル配線インフラを設置・保守する技術者を対象にしています。弊社は、信頼性と比類ない能力において高い評価をいただいております。最先端のデータセンターの設置から悪天候のサービス復旧作業に至るまで、すべての作業を効率的に行います。当社の主力製品には、クラウド接続を利用した世界最先端の革新的ケーブル認証ソリューション、LinkWare™ Live が含まれ、これまでに 1400 万件以上の結果がアップロードされています。

1-800-283-5853 (US & Canada)

1-425-446-5500 (米国外)

<http://www.flukenetworks.com>

Descriptions, information, and viability of the information contained in this document are subject to change without notice.

Revised: 2019 年 8 月 22 日 2:35 PM

Literature ID: 7000712B

© Fluke Networks 2018